



INSTRUMENTOS PARA CONTROL DE CALIDAD

Tinta de Prueba K&N

PX-138-INK

- Mide la absorción de la tinta K&N en diferentes papeles.
- Se aplica con un rodillo Quick peek.
- Se aplica una película gruesa en los papeles sobrepuestos y se deja reposar por 2 minutos, después de este tiempo la tinta se limpia con un papel Kleenex.
- La densidad la tinta absorbida puede leerse con un densitometro de reflexión
- También puede utilizarse como una prueba cualitativa para observar uniformidad de la absorción

